

NOTICE D'UTILISATION D'UN MATERIEL ET CONSIGNES DE SECURITE

TONDEUSE HELICOIDALE RANSOMES

| | |
|----------------------------------|--|
| QUI PEUT L'UTILISER ? | Toute personne formée à l'utilisation de la tronçonneuse qui a obtenu la validation de la formation définie et mise en œuvre par l'Etablissement. |
| POUR FAIRE QUOI ? | Tonte rase et ramassage des gazons, sur de petites surface |
| OU ? | Sur les pelouses du lycée. |
| QUAND ? | Lors de travaux pratiques ou de mini-stage après avoir reçu les consignes de travail d'un enseignant ou d'un agent des ateliers technologiques. |
| COMMENT ? | <p>⊗ SECURITE L'utilisateur doit porter une tenue adaptée : Vêtements de travail, chaussures de sécurité. Ni vêtements ni cheveux flottants</p> <p>1 – Vérifier que les éléments extérieurs de la tondeuse sont en bon état</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les câbles de commande ne sont pas coupés - Le bac de ramassage n'est pas cassé - Les protections du moteur ne sont pas endommagées - Les durites d'essence ne fuient pas <p>2 – Avant la mise en route</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vérifier le niveau d'huile moteur. Il doit se trouver entre le mini et le maxi. - Vérifier si le réservoir d'essence est plein. Utiliser du Super sans plomb 95 <p>⊗ SECURITE Ne pas fumer pendant les opérations ⊗ SECURITE Ne pas faire le plein moteur allumé</p> <ul style="list-style-type: none"> - Régler la hauteur de coupe (voir annexe) - Vérifier qu'aucun corps étranger susceptible d'être projeté ou pouvant endommager la tondeuse ne se trouve sur le terrain (branche, pierre...). <p>3 – Pour démarrer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pousser la manette des gaz - Positionner le coupe circuit sur « on » - Si le moteur est froid, utiliser le starter - Lancer le moteur en tirant rapidement sur la poigné de démarrage |

⊗ **SECURITE** Lors du démarrage l'utilisateur doit se trouver derrière les mancherons

4 – Travailler en sécurité

- Pour faire avancer la tondeuse, tirer la manette de gauche
- La tondeuse ne doit pas être utilisée sur les terrains dont la pente dépasse 30 %

⊗ **SECURITE** Ne jamais utiliser la tondeuse gaz à fond : la vitesse d'avancement serait trop rapide. Régler la vitesse d'avancement avec la manette des gaz.

⊗ **SECURITE** En cas de bourrage, **débrancher la bougie avant toute intervention sur la lame.**

⊗ **SECURITE** Ne jamais circuler dans les allées moteur allumé.

5 – Pour arrêter la tondeuse, positionner le coupe circuit su « off »

6 – Avant de remettre la tondeuse à sa place

- Nettoyer le carter de la coupe
- Faire le plein d'essence

Cette notice a été :

- rédigée, suite à une analyse des risques, par Marc Chiron (document référence : notice d'utilisation Ransomes)
- vérifiée par Pascal Le Teneur
- validée par M. Marchadour le 1/10/03
- Mise en application à partir du 1/10/03 sous la responsabilité des enseignants et agents des ateliers.



ANNEXE

(D'après notice Ransomes)

HAUTEUR DE COUPE

La hauteur de coupe est déterminée par la position des rouleaux avant par rapport à la contre-lame.

Pour faire varier la hauteur de coupe de 6 à 27mm, modifier le réglage du rouleau avant.

Enlever la goupille (A) de chaque côté de la machine et la remettre dans l'un des 3 autres trous, vers l'avant de la machine pour augmenter la hauteur de coupe et vers l'arrière pour la diminuer. Pour un réglage plus précis, tourner la vis (B).

